

## 世界各国电压频率一览表

地区或国名		频率	电压		地区或国名		频率	电压	
中文	英文		单相	三相	中文	英文		单相	三相
阿富汗	Afghanistan	50	220	220/380	加彭	Gabon	50	220	220/380
阿尔及利亚	Algeria	50	127/220	220/380	冈比亚	Gambia	50	230	230/400
安哥拉	Angola	50	220	220/380	德国	Germany	50	230	220/380
安地瓜	Antiqua	50	230	230/400	加纳	Ghana	50	220	220/400
阿根廷	Argentina	50	220	220/380	直布罗陀	Gibraltar	50	240	240/415
澳洲	Australia	50	240	240/415	希腊	Greece	50	220	220/380
奥地利	Austria	50	220	220/380	关岛	Guam	60	110	
巴哈马	Bahamas	60	120	120/208	危地马拉	Guatemala	60	120/240	220/240
巴林	Bahrain	50	110/230		几内亚	Guinea	50	220	220/240
孟加拉	Bangladesh	50	230	230/400	圭亚纳	Gayana	50	110/220	220
巴贝多	Babados	50	110/200	120/208	海地	Haiti	60	110/220	220
比利时	Belgium	50	127/220	220/380	夏威夷	Hawaii	60	120	
百慕达	Bermuda	60	115/230	230	洪都拉斯	Honduras	60	110/220	220
玻利维亚	Bolivia	50	115/230	220/380	香港	Hong Kong	50	220	200/346
巴西	Brazil	50/60	127/220	220/380	匈牙利	Hungary	50	220	220/380
保加利亚	Bulgaria	50	220	220/380	冰岛	Ice Land	50	220	220/380
缅甸	Burma	50	230	230/440	印度	India	50	230	220/380 230/400
喀麦隆	Cameroon	50	220	220/380	印尼	Indonesin	50	127/200	220/380
加拿大	Canada	60	120	220/240	伊朗	Iran	50	110/220	220/380
中非	Central Africa Rep.	60	220	220/380	伊拉克	Iraq	50	220	220/380
锡兰	Ceylon	60	230	230/400	爱尔兰	Ireland	50	220	220/380
智利	Chile	60	220	220/380	以色列	Israel	50	230	230/400
中国	China	50	220	220/380	意大利	Italy	50	127/220	220/380
哥伦比亚	Colombia	60	110/220	220	牙买加	Jamaica	50	100/220	220
刚果	Congo	50	220	220/380	日本	Japan	50/60	110/220	220
哥斯达黎加	Costa Rica	60	120/240	240	约旦	Jordan	50	220	220/380
古巴	Cuba	60	115/120		韩国	Korea	60	110/220	200
塞浦路斯	Cyprus	50	240	240/415	科威特	Kuwait	50	220	220/380
捷克	Czech	50	220	220/380	黎巴嫩	Lebanon	50	110/190	220/380
丹麦	Danmark	50	220	220/380	利比亚	Libya	50	127/220	220/230 400
多米尼加	Dominican	60	110/220	220	卢森堡	Huxembourg	50	120/208	220/380
厄瓜多尔	Ecuador	60	120/127	208/220	澳门	Macao	50	115/220	220/380
埃及	Egypt	50	220	220/380	马约卡岛	Majokca Island	50	127/220	220/380
萨尔瓦多	EI Salvador	60	115	230	马拉加什	Malagasy Rep.	50	127/220	220/380
赤道几内亚	Equatorial Guinea	50	220		马来西亚	Malaysia	50	115/240	240/415
法罗群岛	Faeroe Lshands	50	220	220/380	马里	Mali	50	220	220/380
斐济	Fiji	50	240	240/415	马尔他	Malta	50	240	240/415
芬兰	Finland	50	220	220/380	毛里塔尼亚	Mauritania	50	220	220
法国	France	50	220/127	220/380	毛里求斯	Mauritius	50	230	230/400

## 世界各国电压频率一览表

地区或国名		频率	电压		地区或国名		频率	电压	
中文	英文		单相	三相	中文	英文		单相	三相
墨西哥	Mexico	50/60	110/220	208/220	土耳其	Turkey	50	115/220	220/380
摩那哥	Monaco	50	127/220	220/380	乌干达	Uganda	50	240	240/415
摩洛哥	Morocco	50	220	220/380	美国	USA	60	120	240/480
莫桑比克	Mozambique	50	220	220/380	俄罗斯	Russia	50	127/220	220
尼泊尔	Nepal	50	230	230/440	英国	United Kingdom	50	240	240/415
荷兰	Nether Lands	50	220	220/380	乌拉圭	Uruguay	50	220	220
新西兰	New Zealand	50	230	220/380	委内瑞拉	Venezuela	60	120/240	240
尼加拉瓜	Nicaragua	60	120/240	240	越南	Viet-Nam	50	127/220	220/380
尼日利亚	Nigeria	60	230	230/400	维京群岛	Virgin Island	60	120/240	240
挪威	Norway	60	230	230	西萨摩亚	Western Ssmoa	50	230	230/400
阿曼	Oman	50	220	220/440	南斯拉夫	Yugoslavia	50	220	220/380
巴基斯坦	Pakistan	50	230	230/400 220/380	赞比亚	Zambia	50	220	220/380
巴拿马	Panama	60	240/120	220/240					
巴拉圭	Paraguay	50	220	220					
秘鲁	Peru	60	110/220	220					
菲律宾	Philippines	60	110/220	220					
波兰	Poland	50	220	220/380					
葡萄牙	Portugal	50	220	220/380					
波多黎各	Puerto Rico	60	120/240	240					
罗马尼亚	Romania	60	220	220/380					
卢旺达	Rwanda	60	220	220/380					
沙特阿拉伯	Saudi Arabia	50/60	127/220	220/380					
苏格兰	Scotland	50	240	240/415					
塞内加尔	Senegal	50	120/220	220					
新加坡	Singapore	50	115/230	230					
索马里	Somalia	50	110/220	220/380					
南非	South Africa	50	220/230	220/380 230/400					
西班牙	Spain	50	127/220	220/380					
斯里兰卡	Sri Lanka	50	230	230/400					
苏丹	Sudan	50	240	240/415					
苏里南	Surinam	60	115/220	220/230					
瑞典	Sweden	50	220	220/380					
瑞士	Switzer land	50	220	220/380					
叙利亚	Syria	60	115/200	220/380					
台湾	Taiwan	60	110/220	220					
坦桑尼亚	Tanzania	50	230	230/400					
泰国	Thailand	50	220	220/380					
汤加	Tonga	50	240	240/415					
多巴哥	Tobago	60	115/230	230/400					
突尼斯	Tunisia	50	127/220	220/380					